

## **取扱注意事項**

### **製品名 携帯カロリー計算機**

#### **1. 使用してよい場所**

法的規定はない。

#### **2. 機器を操作できる者**

法的規定はない。

#### **3. 診断者**

#### **4. 説明・解説**

#### **5. 正しく使用するための注意事項**

- (1) 絶対に分解しないでください。
- (2) 不安定な場所に置いたり、落としたり、ぶつけたりなどの衝撃や振動を与えないでください。
- (3) 直射日光の当たるところに放置したり、高熱発生器具（暖房器具、レンジ、オーブンなど）の近くでのご使用はさけてください。
- (4) 20℃以上温度の異なる場所に移動させる場合、2時間以上放置してからご使用ください。
- (5) 水や液体などはかけないようにしてください。水などが内部にはいると故障の原因になります。
- (6) 汚れた場合、家庭用の中性洗剤を少し含ませて汚れを落とした後、乾いたスポンジか柔らかい布で拭いてください。シンナー、アルコール、ベンジンなどの揮発性の液体やぬれ雑巾などは使用しないでください。
- (7) 長時間使用しない場合は、なるべく湿気、ほこり、振動の少ない場所に保管してください。この場合は乾電池を抜いておいてください。また計量皿の上には長時間物を置かないでください。
- (8) 輸送する場合は本製品の入っていた梱包箱を使用してください。
- (9) このはかりはお料理用、製菓用などの材料を計ることが主な目的ですので、品物の売買取引や、その他の目方を証明する場合は、このはかりをご使用にならないでください。

#### **6. 故障の際の連絡先**

福井県国民健康保険団体連合会

業務課 保険者支援グループ

TEL 0776-57-1612

---