

取扱注意事項

製品名 脳年齢計

1. 使用してよい場所

法的規定はない。

2. 機器を操作できる者

法的規定はない。

3. 診断者

4. 説明・解説

臨床データに基づく測定機器ではあるが、医療機器ではないので診断に準じる行為を行うことはできない。その日のコンディションに応じて脳年齢も変化するので、あくまで「今日の脳年齢」という位置づけです。

5. 正しく使用するための注意事項

- (1) 引火爆発の可能性があります。可燃性の高い麻酔薬あるいは、引火性ガスの発生する場所で使用しないでください。
- (2) 医用電子機器（ペースメーカー等体内埋め込み型機器、人工心肺等生命維持の機器、心電図計等装着型機器）との併用は誤動作の原因になりますので絶対に使用しないでください。
- (3) お手入れは感電防止のため電源を切り、差込プラグを抜いてから行ってください。
- (4) 電源コードは必ず壁のコンセントに直接差し込んでください。延長コードを使用すると感電・火災の原因となります。
- (5) 本機の近傍1m以内に、携帯電話やトランシーバー等の無線機を近づけないでください。誤動作によるけがや機お械を破損する恐れがあります。
- (6) 電源コードの上に重いものを乗せたり、本体の下敷きにならないように注意してください。火災・感電の原因になります。
- (7) 濡れた手で操作しないでください。火災・感電の原因になります。
- (8) 煙がでたり、異常に熱い、変な臭い、音がする、本機に強い衝撃が加わった場合、液体や異物などが内部に入った場合は、すぐに電源スイッチを切り、AC コンセントからプラグを抜き、「使用不可」の表示を行い使用しないでください。そのまま使用すると火災・感電の原因になります。
- (9) 子供に使用させたり、いたづらをさせないでください。感電、けがをする恐れがあります。

6. 故障の際の連絡先

福井県国民健康保険団体連合会

業務課 保険者支援グループ

TEL 0776-57-1612
